



Budowa i wymiary zaworu

SPOSÓB ZAMAWIANIA:

W zamówieniu należy podać pełną nazwę i typ zaworu, np.: Zawór dławiący **ZWD1 - 6 - R6 - N**